

Steuern der Sectra Alarmanlage mit der Telefonverbindungen

1a. Ihre Anlage anrufen 11 x klingeln lassen bis Anlage sich mit Pfeifton meldet.

1b. Oder Ihre Anlage anrufen 2 x klingeln und auflegen ca. 15-20 sec. Warten und noch einmal anrufen Anlage meldet sich mit Pfeifton.

2. dann: * dann Ihren 4 stelligen Code und die #

3. dann sind Sie in Ihrer Anlage und können mit den folgenden Befehlen die Anlage steuern

Stern	Befehl	Befehl	Raute			
*	1		#	Deaktivieren!		
*	2		#	Anwesend	aktiv	
*	2	1	#	Anwesend	aktiv	sofort
*	3		#	Abwesend	aktiv	
*	3	1	#	Abwesend	aktiv	sofort
*	4		#	Schlüsselkind	aktiv	
*	4	1	#	Schlüsselkind	aktiv	sofort
*	7		#	Sprachkommunikation		
*			1	Sprechen		
*			3	Hören		
*			6	Sprechen und Hören		
*	8	1	#	Wiedergabe		
*	8	2	#	Aufname Start		
*	8	3	#	Aufnahme Stopp		
*	8	4	#	Löschen		
*	9		#	Status		
*	9	9	#	Gesprächsende		

Wenn Sie einen Anruf Ihrer Anlage bekommen!

1. Zuhören

2. 9 drücken um Status abzurufen

3. 6 drücken um reinzuhören und zu sprechen

4. 2 drücken um das Gespräch zu beenden

rote Felder sind Wichtig

Notizen:

Sollten Sie noch Fragen haben rufen Sie mich einfach an! **0172 562 2025**

[Klaus-Markus Rother / www.Sectra-Hessen.de](mailto:Klaus-Markus.Rother@www.Sectra-Hessen.de)